

Beosound A9 5th Generation

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador

Руководство пользователя

Användarhandbok


用户指南

使用者指南


Содержание

- Перед началом работы, 94
- Загрузка приложения Bang & Olufsen, 96
- Повседневное использование, 97
- Multiroom, 98
- Сопряжение по Bluetooth, 99
- Настройка стереоколонок, 100
- Световые индикаторы, 101
- Кнопки и соединения, 102


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Откройте коробку и выньте три ножки. На ножки нанесены маркировки с обозначением мест крепления. Во время установки ножек держите колонку в упаковке.




3



Поместите колонку в нужное место. Снимите крышку соединительной панели и подключите кабель питания. Подождите 1-2 минуты, пока индикатор подключения не загорится оранжевым и не раздастся звуковой сигнал.

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



EXPLORE IT ON
AppGallery



Baidu 百度

Чтобы настроить устройство и использовать все возможности Bang & Olufsen, загрузите приложение Bang & Olufsen. В этом приложении вы сможете персонализировать работу и получить доступ к новым функциям и поддержке устройства.

При запуске приложение Bang & Olufsen попросит вас создать аккаунт. После входа в систему нажмите +, чтобы настроить новую колонку.

Active Room Compensation

Beosound A9 оснащен функцией активной компенсации размещения в комнате. Это функция оптимизирует качество звука в зависимости от расположения колонки в помещении. Ее следует запускать при каждом перемещении колонки. Доступ к функции осуществляется из приложения Bang & Olufsen.

Обновление ПО


По умолчанию Beosound A9 настроен на автоматическое обновление программного обеспечения. Обновления выполняются ночью, если колонка подключена к питанию и Интернету. Мы рекомендуем использовать эту настройку, чтобы на колонке всегда были установлены последние функции и улучшения.

Настройки можно изменить в приложении Bang & Olufsen.


ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

На верхней задней панели Beosound A9 вы найдете ряд сенсорных точек. Они используются для повседневной работы. Описание повседневного использования предполагает, что вы стоите перед колонкой.


Начать воспроизведение. Откройте приложение Bang & Olufsen, чтобы начать потоковую передачу или использовать предпочтаемый потоковый сервис.



Воспроизведение/пауза. Нажмите один раз, чтобы воспроизвести встроенный источник, который воспроизводился в последний раз. Нажмите еще раз, чтобы приостановить.



Управление громкостью. Проведите рукой несколько раз вправо, чтобы медленно увеличить громкость, и один раз влево, чтобы уменьшить громкость.




Далее/назад. Нажмите с правой стороны для перехода к следующей дорожке/станции и с левой стороны для перехода к предыдущей дорожке/станции.

Пауза/режим ожидания. Если колонка неактивна в течение трех минут, она автоматически переходит в режим ожидания. Чтобы перезапустить воспроизведение, откройте приложение Bang & Olufsen и выберите источник. Либо коснитесь центра сенсорных точек, чтобы начать воспроизведение встроенного источника, который воспроизводился в последний раз.

MULTIROOM




Используйте приложение Bang & Olufsen, чтобы добавить совместимые колонки для создания группы Beolink Multiroom и воспроизводить музыку одновременно в разных комнатах. Кроме того, можно передавать сигнал на другие колонки с помощью AirPlay 2 или Chromecast.



Чтобы присоединиться к Beolink Multiroom, удерживайте руку в течение 2 секунд в верхней части точек на задней панели до звукового сигнала.

СПАР. ПО BLUETOOTH

Активируйте Bluetooth на смартфоне.



Нажмите и удерживайте на правой стороне («Далее»), чтобы включить сопряжение Bluetooth. Индикатор продукта станет синим, и вы услышите звуковой сигнал. Выберите Beosound A9 5th Generation на смартфоне и начните потоковую передачу Bluetooth.

НАСТРОЙКА СТЕРЕОКОЛОНОК

Beosound A9 можно настроить как стереоколонку, воспроизводящую левый или правый канал. Вам нужны два Beosound A9 одного поколения.

После того как вы выполнили первую настройку каждой колонки Beosound A9, выберите стереосопряжение в приложении Bang & Olufsen в разделе звуковых настроек. Выполните процедуру и дождитесь звукового сигнала.




Левый канал



Правый канал

После выполнения стереосопряжения два устройства объединяются.


СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



F: состояние устройства	Значение
Выкл.	Выключено
Белый, светится	Подключено и готово к использованию
Индикатор мигает белым	Приостановлено/звук отключен
Пульсирует желтым	Подключение к сети
Оранжевый, светится	Отсутствует сетевое подключение
Синий, светится	Сопряжение Bluetooth завершено
Пульсирует голубым цветом	Режим привязки по Bluetooth
Красный, светится	Ошибка (обратитесь к продавцу)
Мигает красным цветом	Перегрев (дайте колонке остыть)
Пульсирует зеленым цветом	Выполняется обновление программного обеспечения

G: состояние микрофона	Значение
Не горит	Микрофон выключен
Белый, светится	Микрофон включен

КНОПКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ



А: включение/выключение микрофона

В: настройка Wi-Fi/сброс к заводским настройкам

Wi-Fi – нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для подключения к новой сети. Если устройство настроено, раздастся звуковой сигнал и индикатор загорится белым.

Сброс до заводских настроек – нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы сбросить до заводских настроек. Раздастся звуковой сигнал. Колонка перезапустится. Когда индикатор продукта мигает белым, Beosound A9 готов к первой настройке.

С: USB-C – для обслуживания и подключения внешних источников используйте прилагаемый адаптер mini-jack

Д: Ethernet – для проводного сетевого подключения

Е: Питание – для сетевого кабеля.